

Lukuohje Aidonin etäluettaville energiapalvelulaitteille (Virtamuuntajamittari, yli 63A)

Oulun Seudun Sähkön sähkömittarit ovat etäluettavia eli ne luetaan ja niiden toimintoja voidaan ohjata tiedonsiirtoyhteyden avulla.



Löydätte sovitun siirtotuotteen sähkölaskustanne. Tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan. Eri siirtotuotteiden näyttösekvenssit on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Sähkömittarin näytöltä saatavat tiedot selauspainikkeella:

1. A+ Kokonaisenergia, kulutus	7. Päivämäärä
2. A- Kokonaisenergia, tuotanto	8. Kellonaika
3. R+ Kokonaisloisenergia, kulutus	9. Virtamuuntajien kerroin
4. R- Kokonaisloisenergia, tuotanto	10. Energiankäytön hetkellinen teho
5. t1 Muun ajan energia	11. Vaihekohtaiset virrat ja jännitteet
6. t2 Talviarkipäiväenergia (1.11.–31.3. ma-la klo 07–22)	

Jos näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Ottakaa yhteyttä verkkoyhtiön asiakaspalveluun. Jos merkkivalot eivät pala ja energiapalvelulaitteen näytössä ei näy mitään, laitteella ei ole sähköä. Tällöin tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.

Huomioi, että mittalaitteen kannen avaaminen aiheuttaa hälytyksen verkkoyhtiön järjestelmään!

Varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 0–60 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen. Viiveestä huolimatta siirtotuotteen edullisimman ajan hinta tulee voimaan kello 22. Mikäli olet valinnut siirtotuotteesi yösähköhankinnan viiveellä, kytkeytyy yölämmitys päälle klo 01–07.